**MITSUBISHI** 

三菱白熱灯器具

白熱灯ブラケット(防雨形)

形名 WL3613K WL3613T



このたびは三菱照明器具をお買い上げいただきまして、 ありがとうございました。

### お客さまへ

●ご使用前に、正しく安全にお使いいただくために、 この取扱説明書を必ずお読みください。そのあと 大切に保存し、必要なときお読みください。

### 施工者さまへ

●取付工事のあと、必ずこの取扱説明書をお客さま にお渡しください。

お客様へ

●この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。一般の方の工事は法律で禁じられております。

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、 ■安全上のご注意 商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

●工事店様・お客様へ

## 器具取り付けの際のご注意

★ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

●器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に ●この器具は、壁面の丈夫なところに取り ●必ずアースを取り付ける。 従う。取り付けに不備があると落下・感電・火災 等の原因。

電源電圧

- 引火する危険のある雰囲気で 使用しない。
- (○禁止

付ける。 薄い壁面、弱い壁面等に取り付けると、

ねじ止めが弱く落下 の原因。

取り付け

アースが不完全な場合は、感電の原因。 (アースは電気設備技術基準によりD種 接地工事が必要。)

🛂 アースエ事

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される ⚠注意 内容を示します。

- ◆交流100∨(±6∨)以外◆塩害地や湿気の多い場所では使用しない。部品の の電圧で使用しない。 印加した場合、ランプ・ り、過熱による
- 腐食や結露の原因。 間違えて器具に過電圧を | ●振動の激しい場所や、器具に衝撃の加わる場所で は使用しない。器具破損の原因。
- 器具の寿命が短くなった ●風の強い場所には取り付けない。落下の原因。
  - ▶ドアの開閉で当たる部分に照明器具を取り付けな い。<u>破損して落下</u>の原因。 ( 禁止
- 器具取付面に凹凸(タイル貼りなど)がある場合は、 必ず木台を使用するか、取付面を平面にしてから器具 を取り付ける。また、電源穴を内側より コーキングする。

防水

┃●調光器による調光使用は不可。調光器が取り付けられ ている配線でこの器具を使用すると、器具やランプが 短寿命となる原因。

## ● お客様へ

火災の原因。

# 使用上のご注意

↑ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

器具を改造したり、 部品を変更して使用 しない。器具落下・ 感電・火災等の原因。

● 改造

水洗いしない。 火災・感電の原 因。

(公)禁止

器具のすきまなどに針金 などを差し込まない。 ランプの破裂によるけが

や感電・火災 等の原因。

◆器具・ランプを◆ランプに水滴をかけたり、◆紙や布などを器具に◆煙がでたり、変な臭・ランプ交換やお手 かぶせたり、近くに 置いたりして、使用 しない。火災等の原

🚫 可燃物

いがしたら、電源ス イッチを切る。 火災・感電の原因。

入れの際は、必ず 電源を切る。 感電の原因。

₩ 厳守

■ 電源を切って

#### この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される ⚠注意 内容を示します。

ランプ及び器具が高温 になっているので、手 を触れない。 やけどの原因。

(物) ランプ高温

げない。 器具落下・浸水による 感電の原因。

( )禁止

(2kg)を超える物を吊下 には物を吊下げない。 吊下物落下・破損の原 因。

(∕)禁止

意に割らない。 ガラスの破片が飛散し、

ケガの原因。

( ) 禁止

● 点灯中及び消灯直後は、 | ●吊下フックは指定質量 | ●台風などの風の強い日 | ●使用済みランブは不用 | ●ランブ交換の際は、必ず本体表示 によるランプの種類、ワット(W) 数の適合ランプを使用する。 間違った種類、ワット(W)数のラ ンプを使用する場合は、過熱によ り器具が変形・変色 したり火災の原因。

### ■什様

形 名	定格電圧	消費電力	適 合 ラ ン・プ	口 金
WL3613K	100V	4 O W	ミニクリプトンランプ 4 0 W × 1	E17
WL3613T	100V	4 0 W	ミニクリプトンランプ40W×1	E17

**MITSUBISHI** 

三菱白熱灯器具

白熱灯ブラケット(防雨形)

形名 WL3613K WL3613T



このたびは三菱照明器具をお買い上げいただきまして、 ありがとうございました。

### お客さまへ

●ご使用前に、正しく安全にお使いいただくために、 この取扱説明書を必ずお読みください。そのあと 大切に保存し、必要なときお読みください。

### 施工者さまへ

●取付工事のあと、必ずこの取扱説明書をお客さま にお渡しください。

お客様へ

●この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。一般の方の工事は法律で禁じられております。

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、 ■安全上のご注意 商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

●工事店様・お客様へ

## 器具取り付けの際のご注意

★ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

●器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に ●この器具は、壁面の丈夫なところに取り ●必ずアースを取り付ける。 従う。取り付けに不備があると落下・感電・火災 等の原因。

電源電圧

- 引火する危険のある雰囲気で 使用しない。
- (○禁止

付ける。 薄い壁面、弱い壁面等に取り付けると、

ねじ止めが弱く落下 の原因。

取り付け

アースが不完全な場合は、感電の原因。 (アースは電気設備技術基準によりD種 接地工事が必要。)

🛂 アースエ事

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される ⚠注意 内容を示します。

- ◆交流100∨(±6∨)以外◆塩害地や湿気の多い場所では使用しない。部品の の電圧で使用しない。 印加した場合、ランプ・ り、過熱による
- 腐食や結露の原因。 間違えて器具に過電圧を | ●振動の激しい場所や、器具に衝撃の加わる場所で は使用しない。器具破損の原因。
- 器具の寿命が短くなった ●風の強い場所には取り付けない。落下の原因。
  - ▶ドアの開閉で当たる部分に照明器具を取り付けな い。<u>破損して落下</u>の原因。 ( 禁止
- 器具取付面に凹凸(タイル貼りなど)がある場合は、 必ず木台を使用するか、取付面を平面にしてから器具 を取り付ける。また、電源穴を内側より コーキングする。

防水

┃●調光器による調光使用は不可。調光器が取り付けられ ている配線でこの器具を使用すると、器具やランプが 短寿命となる原因。

## ● お客様へ

火災の原因。

# 使用上のご注意

↑ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

器具を改造したり、 部品を変更して使用 しない。器具落下・ 感電・火災等の原因。

● 改造

水洗いしない。 火災・感電の原 因。

(公)禁止

器具のすきまなどに針金 などを差し込まない。 ランプの破裂によるけが

や感電・火災 等の原因。

◆器具・ランプを◆ランプに水滴をかけたり、◆紙や布などを器具に◆煙がでたり、変な臭・ランプ交換やお手 かぶせたり、近くに 置いたりして、使用 しない。火災等の原

🚫 可燃物

いがしたら、電源ス イッチを切る。 火災・感電の原因。

入れの際は、必ず 電源を切る。 感電の原因。

₩ 厳守

■ 電源を切って

#### この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される ⚠注意 内容を示します。

ランプ及び器具が高温 になっているので、手 を触れない。 やけどの原因。

(物) ランプ高温

げない。 器具落下・浸水による 感電の原因。

( )禁止

(2kg)を超える物を吊下 には物を吊下げない。 吊下物落下・破損の原 因。

(∕)禁止

意に割らない。 ガラスの破片が飛散し、

ケガの原因。

( ) 禁止

● 点灯中及び消灯直後は、 | ●吊下フックは指定質量 | ●台風などの風の強い日 | ●使用済みランブは不用 | ●ランブ交換の際は、必ず本体表示 によるランプの種類、ワット(W) 数の適合ランプを使用する。 間違った種類、ワット(W)数のラ ンプを使用する場合は、過熱によ り器具が変形・変色 したり火災の原因。

### ■什様

形 名	定格電圧	消費電力	適 合 ラ ン・プ	口 金
WL3613K	100V	4 O W	ミニクリプトンランプ 4 0 W × 1	E17
WL3613T	100V	4 0 W	ミニクリプトンランプ40W×1	E17